

## 102-M/P2P01 PŘENAŠEČ VZDÁLENOSTI PRENÁŠAČ VZDIALENOSTI

- Snadné rozpočítání otvorů pro kolíky nebo vruty
- 8 stejných částí bez složitého měření.
- Mosazný šoubek pro zajištění pohybu ramen a aretací v jedné poloze pro přenos na další díly.

K zakreslení správné pozice kolíků-plochých spojovacích kolíků, šroubů, sponek a spojovacích kolíků, již nepotřebujete kalkulačku, pravítko a hodně času. Snadno spočítáte maximální množství řezů, které mohou být odříznuté z desky. 8 hrotů nerezové oceli můžete natáhnout na maximální vzdálenost 610 mm. Slouží ke snadnému vyznačení místa řezu.

**TIPY** -Používejte Point.2.Point vždy na rovné ploše. Nepokoušejte se používat produkt bez podpěry můžete tak trvale poškodit mechanismus.

Před změnou nastavení zkontrolujte, zda jsou šrouby povolené. Nastavte mechanismus a šrouby opět dotáhněte. Nyní jsou hroty pevně fixovány a můžete přenášet vzdálenost.

Snižte počet bodů při malé ploše, pro zpřesnění zaměřovacího mechanismu.

Při odhadování počtu a pozice kolíků nejprve určete, v jaké vzdálenosti od kraje chcete mít první kolík, pak dělte vzdálenost vybraným počtem bodů.

Pokud potřebujete vytyčit větší vzdálenost než 610 mm, rozdělte si vzdálenost na více menších kusů.

**Pozor:** Nedoporučujeme, použít přenašeč tam kde vyžadujeme vysokou přesnost, to jest čepy a cínková spojení, z důvodu vůle v mechanismu.

**ZÁRUKA** Veškeré produkty Trend mají záruku proti výrobním vadám a vadě materiálu, Záruka se nevztahuje na produkty, které byly poškozené nesprávným použitím nebo manipulací.

- Jednoduché rozpočítanie otvorov pre kolíky alebo skrutky
- 8 rovnakých častí bez zložitého merania.
- Mosazný šoubek pre zabezpečenie pohybu ramien a aretáciu v jednej polohe pre prenos na ďalšie diely.

K zakreslenie správnej pozície kolíkov-plochých spojovacích kolíkov, skrutiek, sponiek a spojovacích kolíkov, už nepotrebujete kalkulačku, pravítko a veľa času. Lahko spočítate maximálne množstvo rezov, ktoré môžu byť odrezané z dosky. 8 hrotov nerezovej ocele môžete natiahnuť na maximálnu vzdialenosť 610 mm. Slúži k ľahkému vyznačeniu miesta rezu.

**TIPY**-Používajte Point.2.Point vždy na rovnej ploche. Nepokúšajte sa používať produkt bez podpory môžete tak trvale poškodiť mechanizmus.

Pred zmenou nastavení skontrolujte, či sú skrutky povolené. Nastavte mechanizmus a skrutky opäť dotiahnite. Teraz sú hroty pevne fixované a môžete prenášať vzdialenosť.

Znižte počet bodov pri malej ploche, pre spresnenie zameriavacieho mechanismu.

Pri odhadovaní počtu a pozície kolíkov najprv určte, v akej vzdialenosti od kraja chcete mať prvý kolík, potom rozdeľte vzdálenosť vybraným počtom bodov.

Ak potrebujete vytyčiť väčšiu vzdialenosť než 610 mm, rozdeľte si vzdialenosť na viac menších kusov.

**Pozor:** Neodporúčame, použitý prenášač tam kde vyžadujeme vysokú presnosť, to jest čepy a cínková spojenia, z dôvodu vůle v mechanizme.

**ZÁRUKA** Všetky produkty Trend majú záruku proti výrobným chybám a vade materiálu, Záruka sa nevztahuje na výrobky, ktoré boli poškodené nesprávnym použitím alebo manipuláciou.