



## MO-RZ120

### Instrukcja obsługi – EN

(tłumaczenie maszynowe oryginalnej instrukcji)

2025-11-13

MO-RZ120 Hand Lifting Tool Manual PL\_v1.02.00 A4ob

## IGM Podnośnik ręczny 120 Kg

### Specyfikacja produktu

Udźwig czołowy: 120 kg

Udźwig boczny: 60 kg

Zakres podnoszenia: 7,5 – 310 mm


Zakres rozwarcia: 1,5 – 495 mm

Wymiary podstawy: 135 x 93 x 4,5 mm

Wymiary płyty podnoszącej: 45 x 45 x 4,5 mm


Waga: 1,16 kg

Obrotowa płyta podnosząca: 90°




### Montaż produktu

Przykręć podstawę do prowadnicy za pomocą dołączonej śruby. Aby przekształcić podnośnik w zacisk, przykręć podstawę na przeciwny koniec prowadnicy.




Opuszczanie odbywa się poprzez naciśnięcie czerwonej dźwigni.



### Użytkowanie produktu

Podnoszenie odbywa się poprzez naciśnięcie uchwytu.



Powolne opuszczanie odbywa się poprzez naciśnięcie szarej dźwigni.

