



## IGM Terrassen Schraubschablone

### Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf des neuen IGM-Produkts entgegengebracht haben. Diese Anleitung wurde für Besitzer und Benutzer der **IGM Terrassen Schraubschablone** erstellt, um die Sicherheit bei der Montage, Verwendung und Wartung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sorgfältig und detailliert durch. Verwenden Sie das Produkt gemäß diesen Anweisungen und Hinweisen. Dadurch erhalten Sie eine maximale Lebensdauer und Leistung. Beachten Sie die Arbeitssicherheit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Arbeit mit der IGM Terrassen Schraubschablone.

#### Verwendung des Produkts

Das Produkt ist nur für die Befestigung von Terrassendielen an den Balken bestimmt. Verwenden Sie für die Verbindung des Materials die mitgelieferten Schrauben.

#### Garantie

IGM ist stets bestrebt, ein qualitativ hochwertiges und effizientes Produkt zu liefern. Die Anwendung der Garantie unterliegt den geltenden Verkaufs- und Garantiebedingungen von IGM.

#### Sicherheitshinweise

**Warnung!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden am Produkt und zu schweren Verletzungen des Bedieners führen. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

- Überprüfen Sie den Zustand der Vorrichtung und des Schneidwerkzeugs, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Das Schneidwerkzeug muss scharf und frei von Beschädigungen sein. Wenn ein Mangel festgestellt wird, darf die Vorrichtung oder das Schneidwerkzeug nicht verwendet werden.
- Arbeiten Sie mit dem Produkt auf einer sauberen, ausreichend beleuchteten Fläche. Um den Arbeitsbereich herum muss genügend Platz zum Arbeiten vorhanden sein.
- Achten Sie bei der Arbeit auf Ihre Sicherheit. Lange Haare, lose Kleidungsstücke oder Schmuck können Verletzungen verursachen. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung, Schuhwerk, Augen-, Gehör- und Atemschutz.
- Achten Sie auf Ihre Hände und Finger. Benutzen Sie beim Arbeiten immer beide Hände.
- Prüfen Sie, ob die Halterung fest sitzt. Spannen Sie die Vorrichtung gegebenenfalls mit einer Zwinde ein. Halten Sie die Vorrichtung während der Arbeit niemals in der Hand!
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unqualifizierten Personen auf.
- Lassen Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung liegen und setzen Sie es nicht dem Regen aus.

#### Symbole



Warnung vor allgemeiner Gefahr.



Tragen Sie Arbeitshandschuhe



Tragen Sie einen Gehörschutz. Augenschutz verwenden. Atemschutz verwenden.

#### Spezifikationen

Mindestbreite des Materials:	90 mm
Maximale Materialbreite:	150 mm
Der Abstand zwischen den Dielen:	3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm
Bit:	Torx T15
Bit-Länge:	100 mm

### Inhalt des Pakets

- Vorrichtung
- 2x Abstandshalter 1 mm
- 2x Abstandshalter 2 mm
- 4x Schrauben für Einsatz
- Torx-Bit T15

### Arbeiten mit dem Produkt

Drücken Sie den Schiebeknopf und stellen Sie die Vorrichtung entsprechend der Breite des Brettes ein. Die Schablone wird in 5 mm-Schritten eingestellt.

Der Abstand zwischen den Platten beträgt 3,5 mm. Für einen größeren Abstand verwenden Sie 1 mm oder 2 mm Abstandshalter, um den Abstand auf 4,5 mm oder 5,5 mm zu vergrößern. Befestigen Sie die Abstandshalter mit Schrauben.



Spannen Sie die Vorrichtung durch Drücken des Griffs auf dem Brett ein. Setzen Sie die Schrauben in beide Buchsen ein.



Klemmen Sie den Torx-Bit in den Bohrer und drehen Sie die Schrauben in das Material, bis der verlängerte Teil des Bits das Gehäuse berührt.

Lösen Sie die Halterung mit dem roten Hebel vom Brett und klemmen Sie sie an der nächsten Verbindungsstelle fest.



Die Fuge sollte mindestens 25 mm vom Ende des Brettes entfernt sein.

### Zubehör

Empfohlenes Zubehör ist auf der IGM-Website zu finden.

**Warnung!** Die Installation von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Schäden am Produkt und zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie nur von IGM empfohlenes Zubehör für dieses Gerät.

- IGM Distanzeinlagen und Bit für VP-DJ    VPP-DJVB