



STPO-CS63



PDF ONLINE

www.igmttools.info

2024-10-23

STPO-CS63 IGM Cyclone Dust Separator
Manual CZ v1.01.02 A4ob

Návod k obsluze - CZ

IGM CS63 Cyklonový separátor pilin

Návod k obsluze

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového produktu IGM. Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele produktu **IGM CS63 Cyklonový separátor pilin** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Produkt používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme Vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s produktem IGM CS63 Cyklonový separátor pilin.

Použití produktu

Produkt je určený pouze pro separaci dřevěných třísek, pilin a prachu. Produkt se připojuje k vysavači, popřípadě odsavači.

Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození produktu a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav produktu. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, produkt nepoužívejte.
- S produktem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Uchovejte produkt mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte produkt ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

Dodatečné pokyny pro produkt

Varování! Při práci může vznikat prach obsahující zdraví škodlivé chemikálie, jako je například olovo z olověných barev nebo arsen a chrom z chemicky upraveného řeziva. Práci vykonávejte v dobře větraném prostoru a pracujte se schválenými ochrannými pracovními prostředky. Dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve vaší zemi.

- Při práci se produktem a vyprazdňování nádoby používejte ochranu očí a dýchacích cest.
- Zbavujte se odpadu (pilin a prachu) v souladu s místními předpisy platnými ve vaší zemi.
- Odsávejte pouze schválený materiál. Pokud během práce se dřevem zjistíte, že obsahuje kovové části (hřebíky, spony atd.), okamžitě práci přerušete. Vyprázdněte nádobu a zkontrolujte stav odsávání.
- Při vysávání podlah otevřete otvor pro vedlejší nasávání vzduchu na madle vašeho vysavače, jinak dojde k deformaci nádoby.

Obsah balení

- Odpadní nádoba
- Víko s otvory
- 2x Flexi hadice 63 mm
- Koleno
- 3x Spojka 63 mm

- Adaptér 63/100 mm
- Adaptér 63/36 mm
- Hadicová spona drátová 63 mm
- Hadicová spona drátová 100 mm

Práce s produktem

Sestavení produktu

1. Otočte víko vzhůru nohama a nasadte koleno do bočního otvoru.

Upozornění! Koleno nesmí směřovat pod středový otvor, jinak separátor nebude plnit svou funkci.



2. Nasadte víko na odpadní nádobu.



3. Našroubujte spojku 63 mm na flexi hadici a vložte ji do středového otvoru víka (otvoru bez kolena). Použijte další spojku 63 mm nebo drátovou sponu 63 mm a spojte druhý konec hadice s vysavačem.



4. Našroubujte spojku 63 mm na druhou flexi hadici a vložte ji do bočního otvoru víka. Použijte další spojku 63 mm nebo drátovou sponu 63 mm a spojte druhý konec hadice s elektronářadím nebo frézovacím stolkem.



5. Ujistěte se, že jsou hadice správně připojené. Hadice z vysavače vede do středového otvoru víka bez kolena. Hadice do elektronářadí vede z bočního otvoru víka s kolenem.

6. Součástí jsou dva adaptéry pro připojení sací hadice 36 mm nebo odsávací hadice 100 mm. Tyto hadice nejsou součástí balení. V případě potřeby vložte adaptér do libovolného otvoru víka. Můžete tak připojit vysavač se sací hadicí či odsavač s odsávací hadicí ke středovému otvoru víka. Nebo můžete připojit elektronářadí se sací hadicí nebo odsávací hadicí k bočnímu otvoru víka.



Vyprázdnění nádoby

Nádobu vyprázdněte, jakmile je zaplněná po rysku FULL.



Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození produktu a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučená pro tento produkt společností IGM.