



**STPO-CS63**



MANUAL



igmttools.info

**Návod k obsluze - CZ**

STPO-CS63 IGM Cyclone Dust Separator Manual CZ v1.02.01 A4ob

## IGM CS63 Cyklonový separátor pilin

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového produktu IGM. Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele produktu **IGM CS63 Cyklonový separátor pilin** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Produkt používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme Vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s produktem IGM CS63 Cyklonový separátor pilin.

### Použití produktu

Produkt je určený pouze pro separaci dřevěných třísek, pilin a prachu. Produkt se připojuje k vysavači, popřípadě odsavači.

### Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

### Bezpečnostní pokyny

**Upozornění!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození produktu a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav produktu. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, produkt nepoužívejte.
- S produktem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Uchovejte produkt mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte produkt ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

### Dodatečné pokyny pro produkt

**Varování!** Při práci může vznikat prach obsahující zdraví škodlivé chemikálie, jako je například olovo z olověných barev nebo arsen a chrom z chemicky upraveného řeziva. Práci vykonávejte v dobře větraném prostoru a pracujte se schválenými ochrannými pracovními prostředky. Dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve vaší zemi.

- Při práci se produktem a vyprazdňování nádoby používejte ochranu očí a dýchacích cest.
- Zbavujte se odpadu (pilin a prachu) v souladu s místními předpisy platnými ve vaší zemi.
- Odsávejte pouze schválený materiál. Pokud během práce se dřevem zjistíte, že obsahuje kovové části (hřebíky, spony atd.), okamžitě práci přerušte. Vyprázdněte nádobu a zkontrolujte stav odsávání.
- Při vysávání podlah otevřete otvor pro vedlejší nasávání vzduchu na madle vašeho vysavače, jinak dojde k deformaci nádoby.

### Obsah balení

- Odpadní nádoba
- Víko s otvory
- 2x Flexi hadice 63 mm
- Koleno
- 3x Spojka 63 mm
- Adaptér 63/100 mm
- Adaptér 63/36 mm
- Hadicová spona drátová 63 mm

- Hadicová spona drátová 100 mm

## Práce s produktem

### Sestavení produktu

1. Otočte víko vzhůru nohama a nasadte koleno do bočního otvoru.

**Upozornění!** Koleno nesmí směřovat pod středový otvor, jinak separátor nebude plnit svou funkci.



2. Nasadte víko na odpadní nádobu.



3. Našroubujte spojku 63 mm na flexi hadici a vložte ji do středového otvoru víka (otvoru bez kolena). Použijte další spojku 63 mm nebo drátovou sponu 63 mm a spojte druhý konec hadice s vysavačem.



4. Našroubujte spojku 63 mm na druhou flexi hadici a vložte ji do bočního otvoru víka. Použijte další spojku 63 mm nebo drátovou sponu 63 mm a spojte druhý konec hadice s elektronářadím nebo frézovacím stolem.



5. Ujistěte se, že jsou hadice správně připojené. Hadice z vysavače vede do středového otvoru víka bez kolena. Hadice do elektronářadí vede z bočního otvoru víka s kolenem.

6. Součástí jsou dva adaptéry pro připojení sací hadice 36 mm nebo odsávací hadice 100 mm. Tyto hadice nejsou součástí balení. V případě potřeby vložte adaptér do libovolného otvoru víka. Můžete tak připojit vysavač se sací hadicí či odsavač s odsávací hadicí ke středovému otvoru víka. Nebo můžete připojit elektronářadí se sací hadicí nebo odsávací hadicí k bočnímu otvoru víka.



### Vyprázdnění nádoby

Nádobu vyprázdněte, jakmile je zaplněná po rysku FULL.



### Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

**Varování!** Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození produktu a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučená pro tento produkt společností IGM.