



## STPO-CS63

### Bedienungsanleitung - DE

STPO-CS63 IGM Cyclone Dust Separator Manual DE v1.02.01 A4ob

# IGM CS63 Zyklon Staubabscheider

Sehr geehrte Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns beim Kauf des neuen IGM-Produkts entgegengebracht haben. Diese Anleitung wurde für Besitzer und Benutzer des Produkts **IGM CS63 Zyklon Staubabscheider** für die Sicherheit bei der Montage, Benutzung und Wartung erstellt. Bitte lesen Sie sorgfältig und ausführlich die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen. Benutzen Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung und Anweisungen. So erreichen Sie eine maximale Lebensdauer und Leistung. Halten Sie die Arbeitssicherheit ein.

Wir wünschen Ihnen viel Arbeitsfreude und persönliche Zufriedenheit bei der Arbeit mit dem Produkt IGM CS63 Zyklon-Sägemehlabscheider.

### Verwendung des Produkts

Das Produkt ist nur für die Abscheidung von Holzspänen, Sägemehl und Staub bestimmt. Das Produkt wird an einen Staubsauger, ggf. an einen Absauger angeschlossen.

### Garantie

Das Unternehmen IGM bemüht sich stets, ein qualitativ hochwertiges und leistungsstarkes Produkt zu liefern. Die Anwendung der Garantie richtet sich nach den geltenden Verkaufs- und Garantiebedingungen des Unternehmens IGM.

### Sicherheitshinweise

**Hinweis!** Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Anweisungen. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisung kann zu Schäden am Produkt und zu schweren Verletzungen des Bedieners führen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn den technischen Stand des Produkts. Sollten Sie einen Mangel feststellen, benutzen Sie das Produkt nicht.
- Arbeiten Sie mit dem Produkt auf einer sauberen, ausreichend beleuchteten Fläche. Um die Arbeitsfläche herum muss genügend Platz zum Arbeiten sein.
- Achten Sie bei der Arbeit auf Ihre Sicherheit. Lange Haare, lose Kleidung oder Schmuck können Verletzungen verursachen. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung, Schuhe, Augen-, Gehör- und Atemschutz.
- Achten Sie auf Ihre Hände und Finger. Benutzen Sie beim Arbeiten immer beide Hände.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unqualifizierten Personen auf.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung auf und setzen Sie es nicht dem Regen aus.

### Zusätzliche Produktanweisungen

**Warnung!** Bei der Arbeit kann Staub entstehen, der schädliche Chemikalien enthält, z.B. aus Bleifarben oder Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Schnittholz. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum und tragen Sie zugelassene Schutzausrüstung. Halten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften in Ihrem Land ein.

- Bei der Arbeit mit dem Produkt und beim Entleeren des Behälters tragen Sie einen Augen- und Atemschutz.
- Entsorgen Sie die Abfälle (Sägemehl und Staub) gemäß den örtlich geltenden Vorschriften Ihres Landes.
- Saugen Sie nur zugelassenes Material ab. Falls Sie beim Arbeiten feststellen, dass dieses Metallteile enthält (Nägel, Klammern usw.), stellen Sie die Arbeit sofort ein. Entleeren Sie den Behälter und überprüfen Sie den Stand der Absaugung.
- Beim Absaugen von Böden öffnen Sie den Lufteinlass am Griff Ihres Staubsaugers, sonst kommt es zur Verformung des Behälters.

## Packungsinhalt

- Abfallbehälter
- Deckel mit Öffnungen
- 2x Flexi-Schlauch 63 mm
- Bogen
- 3x Verbindungsstück 63 mm
- Adapter 63/100 mm
- Adapter 63/36 mm
- Schlauchklemmendraht 63 mm
- Schlauchklemmendraht 100 mm

## Arbeit mit dem Produkt

### Montage des Produkts

1. Drehen Sie den Deckel auf den Kopf und stecken Sie den Bogen in die seitliche Öffnung.

**Hinweis!** Der Bogen darf nicht unter die Mittelöffnung zeigen, da sonst der Abscheider seine Funktion nicht erfüllen kann.



2. Setzen Sie den Deckel auf den Abfallbehälter.



3. Schrauben Sie das 63 mm Verbindungsstück auf den Flexi-Schlauch und stecken Sie es in die mittlere Öffnung des Deckels (Öffnung ohne Bogen). Benutzen Sie ein weiteres Verbindungsstück 63 mm oder eine Drahtklemme 63 mm, und verbinden Sie das andere Ende des Schlauches mit dem Staubsauger.



4. Schrauben Sie das 63 mm Verbindungsstück auf den zweiten Flexi-Schlauch und stecken Sie es in die seitliche Öffnung des Deckels. Verwenden Sie ein weiteres 63 mm Verbindungsstück oder eine 63 mm

Drahtklemme, und verbinden Sie das andere Ende des Schlauches mit dem Elektrowerkzeug oder dem Frästisch.



5. Vergewissern Sie sich, dass die Schläuche richtig angeschlossen sind. Der Schlauch vom Staubsauger führt in die mittlere Öffnung des Deckels ohne Bogen. Der Schlauch zum Elektrowerkzeug führt aus der seitlichen Öffnung des Deckels mit dem Bogen.

6. Enthalten sind zwei Adapter für den Anschluss eines 36 mm Saugschlauchs oder eines 100 mm Saugschlauchs. Diese Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf stecken Sie den Adapter in eine beliebige Öffnung des Deckels. So können Sie den Staubsauger mit Saugschlauch oder den Absauger mit Absaugschlauch an die Mittelloffnung des Deckels anschließen. Oder Sie können das Elektrowerkzeug mit Saugschlauch oder Absaugschlauch an die seitliche Öffnung des Deckels anschließen.



### Entleerung des Behälters

Leeren Sie den Behälter, sobald er bis zur FULL-Marke gefüllt ist.



### Zubehör

Empfohlenes Zubehör finden Sie auf der IGM-Website.

**Warnung!** Die Montage von nicht zugelassenem Zubehör kann Schäden am Produkt und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur von IGM für dieses Produkt empfohlenes Zubehör.