



STPO-CS63



PDF ONLINE  
www.igmttools.info

2024-10-23

STPO-CS63 IGM Cyclone Dust Separator  
Manual PL v1.01.02 A4ob

Instrukcja obsługi - PL  
(tłumaczenie maszynowe oryginalnej instrukcji)

## IGM CS63 Cyklonowy separator trocin

### Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane przy zakupie nowego produktu IGM. Niniejsza instrukcja została przygotowana dla właścicieli i użytkowników produktu **IGM CS63 Cyklonowy separator trocin** w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, użytkowania i konserwacji. Prosimy o dokładne i szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi w tej instrukcji obsługi. Używaj produktu zgodnie z tą instrukcją oraz zaleceniami, aby uzyskać maksymalną żywotność i wydajność. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa pracy.

Życzymy wiele satysfakcji zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym podczas użytkowania produktu IGM CS63 Cyklonowy separator trocin.

### Zastosowanie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do separacji drewnianych wiórów, trocin i pyłu. Produkt podłącza się do odkurzacza lub ewentualnie do odciągu.

### Gwarancja

Firma IGM zawsze stara się dostarczać produkty wysokiej jakości i wydajności. Realizacja gwarancji odbywa się zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi i gwarancyjnymi firmy IGM.

### Zasady bezpieczeństwa

**Uwaga!** Przeczytaj wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może skutkować uszkodzeniem produktu oraz poważnym urazem użytkownika. Przechowuj instrukcję do późniejszego wglądu.

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan techniczny produktu. Jeśli wykryjesz jakąkolwiek usterkę, nie używaj produktu.
- Pracuj na czystym, odpowiednio oświetlonym stanowisku. Wokół miejsca pracy musi być wystarczająco dużo przestrzeni.
- Podczas pracy dbaj o swoje bezpieczeństwo. Długie włosy, luźne części odzieży lub biżuteria mogą spowodować uraz. Noś odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz ochronę oczu, słuchu i dróg oddechowych.
- Uważaj na ręce i palce. Podczas pracy zawsze używaj obu rąk.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Nie pozostawiaj produktu w wilgotnym środowisku i nie wystawiaj go na deszcz.

### Dodatkowe zalecenia dotyczące produktu

**Ostrzeżenie!** Podczas pracy może powstawać pył zawierający szkodliwe chemikalia, takie jak ołów z farb ołowiowych lub arsen i chrom z chemicznie impregnowanego drewna. Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i używaj zatwierdzonych środków ochrony osobistej. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w Twoim kraju.

- Podczas pracy z produktem oraz opróżniania pojemnika używaj ochrony oczu i dróg oddechowych.
- Utylizuj odpady (trocin i pył) zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.
- Odciągaj tylko zatwierdzone materiały. Jeśli podczas pracy z drewnem zauważysz, że zawiera ono metalowe części (gwoździe, zszywki itp.), natychmiast przerwij pracę. Opróżnij pojemnik i sprawdź stan odciągu.
- Podczas odkurzania podłóg otwórz otwór bocznego zasysania powietrza na uchwycie odkurzacza, w przeciwnym razie dojdzie do deformacji pojemnika.

## Zawartość opakowania

- Pojemnik na odpady
- Pokrywa z otworami
- 2x Flexi rura 63 mm
- Kolanko
- 3x Złączka 63 mm
- Adapter 63/100 mm
- Adapter 63/36 mm
- Opaska zaciskowa druciana 63 mm
- Opaska zaciskowa druciana 100 mm

## Praca z produktem

### Montaż produktu

1. Odwróć pokrywę do góry dnem i załóż kolanko do bocznego otworu.

**Uwaga!** Kolanko nie może być skierowane pod środkowy otwór, w przeciwnym razie separator nie będzie spełniał swojej funkcji.



2. Załóż pokrywę na pojemnik na odpady.



3. Przykręć złączkę 63 mm do elastycznego węża i włóż ją do środkowego otworu pokrywy (otworu bez kolanka). Użyj dodatkowej złączki 63 mm lub drucianej opaski 63 mm i połącz drugi koniec węża z odkurzaczem.



4. Przykręć złączkę 63 mm do drugiego elastycznego węża i włóż ją do bocznego otworu pokrywy. Użyj dodatkowej złączki 63 mm lub drucianej opaski 63 mm i połącz drugi koniec węża z elektronarzędziem lub stołem frezarskim.



5. Upewnij się, że węże są prawidłowo podłączone. Wąż od odkurzacza prowadzi do środkowego otworu pokrywy bez kolanka. Wąż do elektronarzędzi prowadzi z bocznego otworu pokrywy z kolankiem.

6. W zestawie znajdują się dwa adaptory do podłączenia węża ssącego 36 mm lub węża odciągowego 100 mm. Te węże nie są częścią zestawu. W razie potrzeby włóż adapter do dowolnego otworu pokrywy. Możesz podłączyć odkurzacza z wężem ssącym lub odciąg z wężem odciągowym do środkowego otworu pokrywy. Albo możesz podłączyć elektronarzędzia z wężem ssącym lub wężem odciągowym do bocznego otworu pokrywy.



### Opróżnianie pojemnika

Opróżnij pojemnik, gdy tylko zostanie napelniony do kreski FULL.



### Akcesoria

Zalecane akcesoria znajdziesz na stronie IGM.

**Ostrzeżenie!** Montaż niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować uszkodzenie produktu i poważne obrażenia. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę IGM dla tego produktu.